



Instrukcja obsługi dekodera TVIP

(oprogramowanie 4 Box)

Oba dekodery posiadają to samo oprogramowanie i funkcje



Wersja srebrna



Wersja czarna



Spis treści

I	Opis dekodera i pilota wersja srebrna.....	4
II	Opis dekodera i pilota wersja czarna.....	6
III	Opis Menu głównego.....	8
	1. <i>Telewizja</i>.....	8
	2. <i>Aktualnie w TV</i>.....	9
	3. <i>EPG</i>.....	11
	4. <i>Nagrania</i>.....	13
	5. <i>Radio</i>.....	15
	6. <i>Własna lista kanałów</i>.....	16
	7. <i>Pakiety dodatkowe</i>.....	17
	8. <i>Kontrola rodzicielska</i>.....	18
	9. <i>Kod PIN</i>.....	19
	10. <i>Ustawienia dekodera</i>.....	21
	11. <i>Informacje systemowe</i>.....	23
IV	ReTV.....	24
V	Timeshift.....	30
VI	Telewizja Domowa	31
VII	Dane kontaktowe	33

Funkcja ReTV

Umożliwia ponowne odtworzenie programu do 7 dni po emisji.



Multiroom

Daje możliwość oglądania telewizji na więcej niż jednym telewizorze w tym samym czasie. Nie musisz wybierać między meczem a serialem.



Telewizja domowa

Telewizja Domowa pozwala oglądać wybrane kanały z twojego pakietu TV na innych urządzeniach np. na telefonie.



Opis dekodera

wersja srebrna



*Gniazdo zewnętrznego (dodatkowego) odbiornika podczerwieni

Cyfrowe wyjście wideo do podłączenia TV przewodem HDMI

Zasilanie

Złącze do podłączenia kabla internetowego

Analogowe wyjście wideo do podłączenia TV



Włączanie/wyłączanie dekodera (ta sama funkcja co czerwony przycisk włączanie/wyłączanie na pilocie)



Czytnik kart pamięci*

Port USB*

Port USB*

*porty zablokowane i niedostępne

Opis pilota

wersja srebrna



Programowanie pilota dekodera do obsługi telewizora:

1. Naciśnij przycisk "SET" na pilocie TVIP i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż czerwona dioda LED zaświeci się. Pilot jest gotowy do zaprogramowania.
 2. Naciśnij dowolny przycisk z grupy "TV CONTROL", który chcesz zaprogramować, czerwona dioda LED zacznie migać.
 3. Umieść dwa piloty naprzeciw siebie w odległości ok. 1 cm, naciśnij i przytrzymaj 2 sec. przycisk na pilocie Telewizora. Po trzech szybkich mignięciach i stałym zapaleniu się czerwonej diody LED, programowanie przycisków pilota TVIP jest zakończone.
- Powtórz te czynności dla wszystkich niezbędnych przycisków. Aby zakończyć proces programowania i zapisać nowe ustawienia pilota TVIP, naciśnij przycisk "SET" Czerwona dioda LED powinna zgasnąć. Pilot jest gotowy do użycia.



Opis dekodera

wersja czarna



*Gniazdo zewnętrznego (dodatkowego) odbiornika podczerwieni

Analogowe wyjście wideo do podłączenia TV

Cyfrowe wyjście wideo do podłączenia TV przewodem HDMI

Złącze do podłączenia kabla internetowego

Zasilanie



Włączanie/wyłączanie dekodera (ta sama funkcja co czerwony przycisk włączanie/wyłączanie na pilocie)



Czytnik kart pamięci*

Port USB*

*porty zablokowane i niedostępne

Opis pilota

wersja czarna

1. Włącz/wyłącz dekodery

6. Menu główne

8. Klawisze nawigacyjne i przycisk OK

10. Regulacja głośności

3. Funkcje dodatkowe

2. Włącz/wyłącz TV (po zaprogramowaniu)

5. Sterowanie odtwarzaniem i pauza

7. Powrót

11. Przetwarzanie kanałów

12. Wyciszenie

13. Klawisze numeryczne

4. Menu



Programowanie pilota dekodera do obsługi telewizora:



1. Weź pilot TVIP i pilot z telewizora
2. Naciśnij naraz przyciski "FN" i "HOME" na pilocie TVIP i przytrzymaj przez kilka sekund, aż zaświeci się zielona dioda między przyciskami zasilania.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota TVIP, który chcesz zaprogramować. Możesz ustawić: włączanie/wyłączanie TV (2), głośność (9), tryb cichy (10). Zielona dioda LED na pilocie TVIP zacznie migać.
4. Umieść wskaźniki podczerwieni pilotów naprzeciwko w odległości około 5 cm. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie TV przycisk, który chcesz zaprogramować na pilocie TVIP.
5. Zielona dioda na pilocie TVIP zamiga trzy razy i zacznie świecić w sposób ciągły. Przycisk został zaprogramowany.
6. Możesz zaprogramować kolejny przycisk w sposób jak powyżej.
7. Na koniec naciśnij przycisk "FN" na pilocie TVIP, aby zapisać i wyjść z trybu programowania. Zielona dioda powinna zgasnąć.




Aby użyć przycisków sterowania dźwiękiem telewizora, naciśnij naraz i przytrzymaj "FN" i "VOL+", aż zaświeci się zielona dioda.

Aby użyć przycisków sterowania dźwiękiem dekodera, naciśnij naraz i przytrzymaj "FN" i "VOL-", aż zaświeci się zielona dioda.


Menu główne

Po naciśnięciu na pilocie przycisku  wyświetli się menu z wszystkimi funkcjami dekodera. Żeby wrócić do oglądania telewizji ponownie naciśnij przycisk  lub wybierz opcję "TELEWIZJA" z menu głównego.




Telewizja

Po naciśnięciu przycisku  na pilocie wrócisz do oglądania telewizji.



Aktualnie w TV

AKTUALNIE W TV - pokazuje aktualny program kanałów telewizyjnych. Pasek stanu obrazowo informuje na jakim etapie jest obecnie emitowany program.



Po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się aktualna lista programów.

AKTUALNIE W TV	Teraz w TV	Później w TV	01.12.2021 12:57
52. Kino TV HD	Poirot	13:05 Wykrętasz	
53. AXN HD	Alex Rider	13:10 DOC: w twoich rękach	
54. Kino Polska HD	Baza ludzi umarłych	14:50 Carte Blanche	
55. Stopklatka.tv HD	Diabli nadali 3	13:10 Katastrofy w przestworzach	
56. Polsat Film HD	Świat według Kiepskich	13:40 Stawka większa niż życie	
57. TVN Fabuła HD	Brzydula	13:25 Brzydula	
58. Paramount Channel HD	Zeus i Roksana	13:50 xXx 2: Następny poziom	
59. Ale kino+ HD	Zimna wojna i kino	13:45 Hi, How are You	
60. Tele5 HD	Mango	14:45 Muzyka	
61. Polonia 1 HD	Przeboje wszech czasów	13:15 Mango	
62. Metro TV HD	Columbo	14:10 Usterka 6	
63. Zoom TV HD	Zamieszkać w luksusie	14:00 Największe zagadki świata	
64. NowaTV HD	48h. Zaginieni	13:40 Świat według Kiepskich	
65. Comedy Central HD	Przyjaciele 5	13:00 Przyjaciele 5	
66. Polsat Comedy Central Ext...	Świat według Kiepskich	13:00 Świat według Kiepskich	

Natura w Jedynce: Sekretne życie wiejskich zwierząt 12:55-14:00 TVP1 HD
Jagnięta od chwili przyścia na świat mają w pełni sprawne nogi. W każdej chwili może zaatakować drapieżnik i młode muszą być przygotowane do ucieczki. Owce bez trudu rozpoznają swoich przyjaciół, a doskonały wzrok i szybkość pomagają im docierać do najbardziej niedostępnych górskich pastwisk. Widzowie poznają młodą owieczkę Molly, która dorasta na jednej z farm w Wielkiej Brytanii.

Wróć do menu

Po zaznaczeniu wybranego programu i naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się menu, w którym możemy wybrać:

- NAGRAJ TEN ODCINEK
- NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI
- OGLĄDAJ NAGRANIE
- OGLĄDAJ KANAŁ
- WSTECZ


AKTUALNIE W TV	Teraz w TV	Później w TV	01.12.2021 12:57
52. Kino TV HD	Poirot	13:05 Wykrętasy	
53. AXN HD	Alex Rider	13:10 DOC: w twoich rękach	
54. Kino Polska HD	Baza ludzi umarłych	14:50 Carte Blanche	
55. Stopklatka.tv HD	Diabli nadali 3	13:10 Katastrofy w przestworzach	
56. Polsat Film HD	Św	13:40 Stawka większa niż życie	
57. TVN Fabuła HD	Brz	13:25 Brzydula	
58. Paramount Channel HD	Zel	13:50 xXx 2: Następny poziom	
59. Ale kino+ HD	Zim	13:45 Hi, How are You	
60. Tele5 HD	Ma	14:45 Muzyka	
61. Polonia 1 HD	Prz	13:15 Mango	
62. Metro TV HD	Col	14:10 Usterka 6	
63. Zoom TV HD	Zar	14:00 Największe zagadki świata	
64. NowaTV HD	48h	13:40 Świat według Kiepskich	
65. Comedy Central HD	Prz	13:00 Przyjaciele 5	
66. Polsat Comedy Central Ext...	Św	13:00 Świat według Kiepskich	

Natura w Jedynce: Sekretne życie wiejskich zwierząt 12:55-14:00 TVP1 HD

Jagnięta od chwili przyjścia na świat mają w pełni sprawne nogi. W każdej chwili może zaatakować drapieżnik i młode muszą być przygotowane do ucieczki. Owce bez trudu rozpoznają swoich przyjaciół, a doskonały wzrok i szybkość pomagają im docierać do najbardziej niedostępnych górskich pastwisk. Widzowie poznają młodą owieczkę Molly, która dorasta na jednej z farm w Wielkiej Brytanii.

Wróć do menu

EPG - elektroniczny przewodnik po programach, pozwala na sprawdzenie, co jest aktualnie emitowane w telewizji oraz co będzie pokazywane w przyszłości na różnych kanałach



Po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się elektroniczny przewodnik po programach.

PRZEWODNIK PROGRAMOWY EPG

	Wto 30.11	Śro 01.12	Czw 02.12	Pią 03.12	Sob 04.12	Nie 05.12	Pon 06.12	Wto 07.12	Śro 08.12
12:00					13:00			14:00	
Ale kino+ HD	Na wyciągnięcie	Utrata		Zimna wojna i kino			Hi, How are You		Psy
	10:30 - 12:20	12:20 - 12:45		12:45 - 13:45			13:45 - 14:25		14:2
TELES HD	Kabaretowe archiwum Mango								
	11:25 - 12:30	12:30 - 14:45							
P HD	Celeste		Przeboje wsze Mango		Telesprzedaż				
	12:00 - 12:55		12:55 - 13:15	13:15 - 14:00	14:00 - 15:40				
METRO	Dr House 2	Columbo			Usterka 6				
	11:35 - 12:35	12:35 - 14:10			14:10 - 14:40				
zoom HD	Cesar Millan: Zaklinacz psów 7	Zamieszkać w luksusie		Największe zagadki ś					
	11:50 - 12:55	12:55 - 14:00		14:00 - 14:30					
NOVA	Gliniarze	48h. Zaginieni		Świat według Kiepski		Świat według Kiepski			
	11:45 - 12:35	12:35 - 13:40		13:40 - 14:05		14:05 - 14:40			
COMEDY CENTRAL	Przyjaciele 5	Przyjaciele 5	Przyjaciele 5	Teoria wielkiego p	Teoria wielkiego podi Ter				
	12:00 - 12:30	12:30 - 13:00	13:00 - 13:30	13:30 - 13:55	13:55 - 14:25		14:2		
EXTRA HD	Kabaret na żywo	Świat według Kiepski	Świat według Kiepski	Przyjaciele 4	Przyjaciele 4				
	10:35 - 12:30	12:30 - 13:00	13:00 - 13:30	13:30 - 14:00	14:00 - 14:30				

Zimna wojna i kino 12:45 - 13:45 Ale kino+ HD

Uznani filmoznawcy, m.in. Ian Nathan z magazynu "Empire", zastanawiają się nad tym, jak wielkie piętno na kinematografii lat 1947-1991 odcisnęła zimna wojna wraz ze wszystkimi swoimi polityczno-militarnymi przejawami. Analizują przy tym klisze filmowe z tamtych czasów - np. te wykorzystujące szpiegowskie gambity, nuklearne szantaże czy odwołujące się do zjawiska żelaznej kurtyny - a

Wróć do menu
 Zmień dzień
 Oglądaj / Nagraj
 Pełny opis

Po zaznaczeniu wybranego programu i naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się menu, w którym możemy wybrać:

- NAGRAJ TEN ODCINEK
- NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI
- OGLĄDAJ NAGRANIE
- OGLĄDAJ KANAŁ
- WSTECZ

The screenshot displays an EPG interface with a grid of program listings. A central menu is overlaid on the grid, providing options for the selected program 'Zimna wojna i kino' (12:45 - 13:45) on Friday, December 3rd. The menu options are: 'Ale kino+ HD Zimna wojna i kino', 'NAGRAJ TEN ODCINEK', 'NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI', 'OGLĄDAJ NAGRANIE', 'OGLĄDAJ KANAŁ', and 'WSTECZ'. The 'OGLĄDAJ KANAŁ' option is highlighted in green. Below the grid, a detailed description of the program is visible, along with a navigation bar at the bottom containing icons for 'Wróć do menu', 'Zmień dzień', 'OK Oglądaj / Nagraj', and 'Pełny opis'.


PRZEWODNIK PROGRAMOWY EPG									
	Wto 30.11	Śro 01.12	Czw 02.12	Pią 03.12	Sob 04.12	Nie 05.12	Pon 06.12	Wto 07.12	Śro 08.12
Ale kino+ HD	Na wyciągnięciu Utrata 10:30 - 12:20	12:20 - 12:45		Zimna wojna i kino 12:45 - 13:45			Hi, How are You 13:45 - 14:25		Psy 14:25 - 15:00
VELES		Kabaretowe archiwum Mango 11:25 - 12:30	12:30 - 14:40					Telesprzedaż 14:00 - 15:40	
P4 HD		Celeste 12:00 - 12:55							Usterka 6 14:10 - 14:40
METRO		Dr House 2 11:35 - 12:35	Colur 12:35 -						Największe zagadki ś 14:00 - 14:30
zoom		Cesar Millan: Zaklinacz psów 7 11:50 - 12:55							Świat według Kieśl 13:40 - 14:05
NOVA		Gliniarze 11:45 - 12:35	48h. Z 12:35 -				Świat według Kieśl 14:05 - 14:40		
COMEDY CENTRAL		Przyjaciele 5 12:00 - 12:30	Przyjaciele 12:30 - 13:00			Teoria wielkiego p 13:30 - 13:55	Teoria wielkiego pod 13:55 - 14:25	Ter 14:25 -	
EXTRA		Kabaret na żywo 10:35 - 12:30	Świat we 12:30 - 13:00			Przyjaciele 4 13:30 - 14:00	Przyjaciele 4 14:00 - 14:30		

Zimna wojna i kino 12:45 - 13:45 Ale kino+ HD
Uznani filmoznawcy, m.in. Ian Nathan z magazynu "Empire", zastanawiają się nad tym, jak wielkie piętno na kinematografii lat 1947-1991 odcisnęła zimna wojna wraz ze wszystkimi swoimi polityczno-militarnymi przejawami. Analizują przy tym klisze filmowe z tamtych czasów - np. te wykorzystujące szpiegowskie gambity, nuklearne szantaże czy odwołujące się do zjawiska żelaznej kurtyny - a


Wróć do menu Zmień dzień OK Oglądaj / Nagraj Pełny opis

Nagrania

NAGRANIA - miejsce, w którym zebrane są nagrane programy.




Po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się lista naszych nagrań.




Po zaznaczeniu wybranego nagrania i naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się menu, w którym możemy wybrać:

- USUŃ NAGRANIE
- NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI
- OGLĄDAJ
- WSTECZ




Radio


RADIO INTERNETOWE - umożliwia słuchanie stacji radiowych.



Po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się lista dostępnych stacji radiowych.




WŁASNA LISTA KANAŁÓW

WŁASNA LISTA KANAŁÓW - możesz dodawać lub usuwać kanały przyciskając przycisk . Możesz zmienić kolejność kanałów, naciskając LEWO lub PRAWO na pilocie (przyciski funkcyjne).

Możesz również ustawić pozycję kanału używając klawiszy numerycznych.

Po ustawieniu własnej listy kanałów, nowe kanały, które dojdą nie zostaną do niej przypisane i należy je ustawić samodzielnie.




WŁASNA LISTA KANAŁÓW

- 1 TVP1 HD
- 2 TVP2 HD
- 3 TVN HD
- 4 Polsat HD
- 6 Puls HD
- 7 TVN 7 HD
- 9 TVS HD
- 10 TVN 24 HD
- 11 TVN 24 Biznes i Świat HD
- 12 HGTV HD
- 13 Polsat News HD
- 14 Polsat News 2
- 15 TVP info HD
- 16 Puls 2 HD


Możesz dodawać lub usuwać kanały przyciskając OK.
Możesz zmienić kolejność kanałów, naciskając LEWO and PRAWO na pilocie.
Możesz również ustawić pozycję kanału używając klawiszy numerycznych.


WSTECZ RESETOWANIE ZAPISZ


 Wróć do menu

Pakiety dodatkowe

PAKIETY DODATKOWE - w tym miejscu możesz kupić dodatkowe pakiety. Każdy pakiet zawiera krótki opis, cenę oraz ofertę programową.



Po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK** wyświetli się lista dostępnych pakietów i kanałów dodatkowych. Wykupione pakiety mają znaczek 



ZAKUP - żeby kupić dany pakiet, należy zaznaczyć go i nacisnąć **OK** następnie przejść na pole "KUP" i wcisnąć **OK** na pilocie. Zamówienie należy potwierdzić poprzez wpisanie kodu PIN (kod ustawiony samodzielnie lub domyślny kod 1234).



Do 30 minut po zakupie przychodzi potwierdzenie na maila lub sms (jeśli są podane). Za usługę płaci się w kolejnym miesiącu (1-go za poprzedni miesiąc; pierwszy miesiąc jest wyliczany proporcjonalnie)


Aby zrezygnować z pakietu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Kontrola rodzicielska

KONTROLA RODZICIELSKA - daje możliwość ustawienia blokady programu ze względu na wiek. Wybór poziomu wiekowego z listy zatwierdzamy poprzez naciśnięcie przycisku **OK** na pilocie. Zmianę trzeba potwierdzić poprzez wpisanie kodu PIN.

W każdej chwili można zmienić kod PIN kontroli rodzicielskiej, w trakcie zmiany trzeba najpierw wpisać aktualny kod PIN.






KOD PIN



Kod PIN - wybierając menu KOD PIN możemy zmienić kod PIN.

W każdej chwili można zmienić kod PIN, w trakcie zmiany trzeba najpierw wpisać aktualny kod PIN.




Domyślny kod PIN to 1234

W celu zapewnienia właściwej ochrony zalecana jest zmiana domyślnego kodu PIN na własną kombinację czterech cyfr, która nie będzie znana dzieciom i trudna do odgadnięcia.




USTAWIENIA DEKODERA

USTAWIENIA DEKODERA - w tym miejscu możemy zmieniać ustawienia dekodera według własnych preferencji.



Po menu poruszamy się przyciskami nawigacji na pilocie. Zatwierdzamy naciskając przycisk **OK** będąc na polu ZAPISZ.




USTAWIENIA DEKODERA

Podstawowy język ścieżki dźwiękowej	<	Polski	>
Alternatywny język ścieżki dźwiękowej	<	Polski	>
Wyświetlaj napisy	<	Nie	>
Podstawowy język napisów	<	Polski	>
Alternatywny język napisów	<	Polski	>
Wyjście dźwięku	<	Stereo	>
Poziom głośności przy uruchomieniu	<	-1	>
Limit czasu bezczynności	<	4 godzin	>
Skrót czerwonego przycisku	<		>
Skrót zielonego przycisku	<		>
Skrót żółtego przycisku	<		>
Skrót niebieskiego przycisku	<		>
Przycisk EPG	<		>


DOMYŚLNE


ZAPISZ


 Wróć do menu

INFORMACJE SYSTEMOWE

Informacje systemowe - wyświetla podstawowe informacje diagnostyczne.



Po naciśnięciu na pilocie przycisku  na zaznaczonym kafelku z logo LEON wyświetli się lista informacji systemowych.





ReTV

Instrukcja obsługi

ReTV umożliwia ponowne odtworzenie programu telewizyjnego, który był emitowany do 7 dni wstecz - bez ustawienia za każdym razem funkcji nagrywania.


ReTV jest dostępne dla większości kanałów Telewizji Leon.

Ustawienie funkcji ReTV

1. Naciśnij przycisk  na pilocie dekodera.




2. Przejdź do opcji USTAWIENIA ReTV i naciśnij  na pilocie.




3. Wskaż, które kanały mają mieć włączoną funkcję RETV. Najedź na dany kanał i naciśnij **OK** na pilocie.

Przy wybranych kanałach pojawi się znaczek ® - oznacza on, że dla tego kanału działa funkcja RETV.




4. Po zaznaczeniu wybranych kanałów, wciśnij przycisk **OK** na pilocie - na zielono podświetli się pole ZAPISZ. Naciśnij **OK** żeby zatwierdzić.



5. Potwierdź ustawienia naciskając **OK** na pilocie.


Od tego momentu wybrane kanały zostają zapamiętane i możesz do nich wracać.

Funkcja działa do 7 dni wstecz, np. jeśli dla kanału TVN włączysz ReTV w dniu 1 września, to przez 7 kolejnych dni, będziesz mógł oglądać wszystko co było emitowane w TVN od 1 września.




Korzystanie z funkcji ReTV

1. Przejdź do opcji RETV i naciśnij **OK** na pilocie dekodera.



2. Pojawi się lista wszystkich dostępnych programów, które były wyemitowane. Możesz przeglądać wszystkie programy, lub z wybranego dnia czy kanału.



3. Po wybraniu programu i naciśnięciu **OK** pojawi się menu, możesz:
- nagrać ten odcinek
 - nagrać wszystkie odcinki
 - oglądać wybrany program
 - oglądając możesz dowolnie przewijać
 - cofnąć się do wyboru programu

The screenshot displays the RETV interface with a grid of program thumbnails. A central menu is overlaid on the screen, providing options for the selected program 'Wróćkowie chrzestni 7'.

RETV

Wszytkie Śro 01.12 Wto 30.11 Pon 29.11 Nie 28.11 Sob 27.11 Pią 26.11 Czw 25.11 Śro 24.11

Wszytkie TVN HD Polsat HD Puls HD TVN 7 HD TVS HD TVN 24 HD TVN 24 Biznes i Świat HD HGTV HD Świat HD HGTV HD Po

Wróćkowie chrzestni 7

Nickelodeon
01.12.21 13:40
★★★★★
Kategoria wiekowa 7

Po obejrzeniu okrutnej kreskówki Poof zamienia Timmy'ego i Vicky we Wredka i Zgredka. W domu Turnerów zjawia się Kraker, by poinformować rodziców Timmy'ego o jego fatalnych ocenach. W rezydencji zapanowuje chaos.

Czas trwania: 31 minut

Menu:

- Nickelodeon
- Wróćkowie chrzestni 7
- NAGRAJ TEN ODCINEK
- NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI
- OGLĄDAJ
- WSTECZ


Wróć do menu

Funkcja Timeshift

Funkcja Timeshift pozwala na zatrzymanie programu w dowolnym momencie, po zatrzymaniu możesz wrócić do oglądania od miejsca zatrzymania lub wrócić do początku programu.

Żeby działała funkcja Timeshift, program musi mieć włączoną funkcję RETV.

Aby włączyć Timeshift (zatrzymać program) naciśnij na pilocie przycisk 



Po włączeniu funkcji Timeshift program zatrzyma się, wyświetli się również menu, w którym możemy wybrać:


- OPCJE - po wejściu w opcje mamy do wyboru: Nagraj ten odcinek, Nagraj Wszystkie odcinki, Anuluj)
- EPG - przejście do Elektronicznego Przewodnika po programach
- KANAŁY - przejście do listy kanałów
- KONTYNUUJ - konytnuowanie oglądania od zatrzymanego momentu
- OD POCZĄTKU - oglądanie programu od początku
- LIVE TV - oglądanie "na żywo"

Telewizja Domowa

Telewizja Domowa pozwala oglądać wybrane kanały z twojego pakietu TV na innych urządzeniach.

Telewizję można oglądać przez przeglądarkę internetową lub korzystając z aplikacji TV Apka na telefonie lub tablecie.

Telewizja Domowa działa kiedy jesteś w zasięgu sieci Leon.



Login i hasło

Przed pierwszym logowaniem trzeba ustawić swoje hasło, robi się to w EBOOK:

1. Wejść do EBOOK (<https://ebok.leon.pl>)
2. Przejść do zakładki "Telewizja Leon"
3. W kolumnie "Telewizja Mobilna" jest podany login, należy kliknąć zielony przycisk "Ustaw/zmień hasło" - system poda nowe hasło, które należy zatwierdzić.

#	Adres instalacji	Dekoder	Pakiet kanałów	Usługi dodatkowe	Telewizja Mobilna
1		TVIP 5-BOX 605			Login: 008-1 Hasło: Ustaw / Zmień hasło

Telewizja Mobilna

Chcesz zobaczyć mecz, a dzieciaki właśnie oglądają ulubioną kreskówkę? W Leonie to nie problem. Włącz Telewizję Mobilną na komputerze, telefonie lub tablecie i oglądaj co tylko chcesz!

[TELEWIZJA.LEON.PL](https://televizja.leon.pl)

Zmień hasło do usługi LeonGo


Nowe wygenerowane hasło dla usługi televizja.leon.pl to:

d0e373

[Zatwierdź](#) [Anuluj](#)

Jak oglądać na komputerze?

1. Wejdź na telewizja.leon.pl
2. Wpisz login, hasło i kliknij "Zaloguj"



Jak oglądać na telefonie lub tablecie?

1. Pobierz ze Sklepu Play aplikację **TV Apka**
2. Zaloguj się wpisując login i hasło (te które ustawiłeś w EBOK)



Kod QR do
aplikacji TV Apka



Co zrobić, jeśli coś nie działa?

1. Sprawdź wszystkie kable - czy są poprawnie podłączone, czy nie są uszkodzone i czy nie wysunęły się z gniazda.
2. Sprawdź telewizor - czy jest ustawiony na wyświetlanie sygnału z odpowiedniego źródła.
3. Wyłącz dekoder z prądu i podłącz ponownie.
4. Sprawdź baterie w pilocie (po wciśnięciu przycisku na pilocie lampka na dekodrze powinna mignąć).
5. Sprawdź na stronie leon.pl/awarie czy nie występuje awaria w sieci Leon
6. W razie potrzeby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Biura Obsługi Klienta

Rybnik

ul. Kilińskiego 33d

Poniedziałek - Środa - 8.00 - 16.00

Czwartek - 8.00 - 18.00

Piątek - 8.00 - 16.00

Wodzisław Śląski

ul. Leszka 57

Poniedziałek - Środa - 8.00 - 16.00

Czwartek - 8.00 - 18.00

Piątek - 8.00 - 16.00

Żory

ul. Okrężna 3/112

Poniedziałek - Środa - 10.00 - 16.00

Czwartek - 12.00 - 18.00

Piątek - 10.00 - 16.00

Zadzwoń (+48) 32 440 8000

Napisz biuro@leon.pl

